



MONTÁŽNÍ POKYNY PRO ZÁSUVNÉ TRUBKY



Stejně jako standardní trubky jsou k dispozici v různých délkách a s různou tloušťkou a povrchem materiálu.

Dále si můžete dle potřeby zvolit verzi pro spoje s upínacím kroužkem nebo volné přírubové spoje. Při montáži je třeba dbát na to, aby rozšířený konec zasuvací trubky byl ten, na který produkt/médium narazí jako první. Doporučujeme zatlačit zasuvací trubku alespoň o jednu třetinu (1/3) do standardní trubky.

MONTÁŽ S PŘIPOJENÍM S UPÍNACÍM KROUŽKEM

Naše komponenty nabízíme do DN 400 se spojem s upínacím kroužkem a 9mm těsnicím kroužkem.

Vkládací trubka je opatřena těsnicím kroužkem a zatlačena na požadovanou délku do svařované trubky. V případě spoje s upínacím kroužkem je sestava upevněna upínacím kroužkem pro těsnicí kroužky.

MONTÁŽ S VOLNÝMI PŘÍRUBOVÝMI SPOJI

Naše komponenty nabízíme od DN 450 s volným přírubovým spojem a 16mm těsnicím kroužkem.

V případě volných přírubových spojů se na vkládací trubku nejprve nasadí příruba pro vkládací trubky a těsnicí kroužek, než se zasune do svařované trubky. Příruby lze následně sešroubovat.

Pokud potřebujete další informace nebo máte jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat přímo náš prodejní tým.

